

Handleiding Carry Speed riemen

(FS-Pro MK IV & FS-Slim MK IV)



1) Inhoud van de doos



2) Klik de clips van de riem en het schouderpad los.



3) Bevestig de riem aan het schouderpad.



4) Bevestig de kleine strap aan de draagriem. Zorg ervoor dat de 'korte' kant aan de voorzijde van de riem bevestigd is.

Handleiding Carry Speed riemen (FS-Pro MK IV & FS-Slim MK IV)



5) Bevestig de strap ook aan de achterzijde.



6) Als je een groot (tele)objectief gebruikt, bevestig dan deze strap aan het oog.



7) Trek en draai aan de metalen bal-connector om de snelkoppelingsplaat te bevestigen.



8) Trek en draai nogmaals (de andere kant op) om de plaat vast te klikken.



9) Bevestigd de plaat onder de camera met de 6-kantige sleutel (of een muntje).

Handleiding Carry Speed riemen

(FS-Pro MK IV & FS-Slim MK IV)



10) Bevestig het veiligheidsriempje aan de camera.



11) Bevestig het veiligheidsriempje aan de riem tussen de camera en FlipLock gesp.

12) Verstel de lengte van de riem met de FlipLock gesp (of aan de achterzijde).



13) Klik de gesp vast door hem naar boven te 'flippen'. De gesp voorkomt eveneens dat je camera slingert tijdens het lopen.



14) Een polsriempje en strap voor tele-objectief zijn eveneens meegeleverd (alleen FS-Pro).